

# NÁVOD NA MONTÁŽ STREŠNÉHO ÚŽĽABIA

## MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO STŘEŠNÍ ÚŽLÁBÍ



Miesto rezania škridiel určuje skôr stanovená šírka úžľabia. V prípade úžľabí s dĺžkou 8 m je treba dodržať min. 5 cm medzi osou úžľabia a hranou strešnej krytiny. V prípade úžľabí s dĺžkou >8 m – táto šírka sa musí úmerne zvyšovať. Dorezané škridly upevňujeme za pomocou špeciálnych spôn prerezané škridly.

Místo řezání střešních tašek určuje stanovená šířka úžlabí. Šířku úžlabí stanovujeme podle „Pravidel navrhovaní a provádění střech“, Čechu klempířů a pokrývačů. Přiřezané střešní tašky připevníme pomocí speciálních příchytek k řezané střešní tašce.



Spodný okraj úžľabia je treba dorezať zhodne s hranou odkvapu, ale horný okraj - podľa hrebeňa.

Spodní hranu úžľabí přířízneme podle okapové hrany, kdežto horní dle hrany hřebenové.



Na celej dĺžke úžľabia, pozdĺž jeho oboch hrán, je treba pripojiť samolepiace tesniace klíny mdm®NT.

Po celé dĺžce úžľabí, (podél jeho obou stran), pripojíme samolepiace těsnící klíny mdm®NT.



Spojenie dvoch strešných plôch je treba vyložiť doskami ako aj zabezpečiť pomocou 3 vrstiev membrán. Šírka by mala byť 35 cm na každú stranu, merajúc od stredu úžľabia. Laty je treba vhodným spôsobom dorezať a priskrutkovať ku konštrukcii strechy.

Spojení dvou střešních ploch vybedníme prkny a ochráníme pomocí aplikace tří vrstev membrán. Šířka bednění by měla být nejméně 35 cm na každé straně, měřeno od středu úžlabí. Kontralaté a latě rádně přířízneme a přišroubujeme ke střešní konstrukci.



Skôr vyprofilované a dorezané strešné úžľabie upevníme k latám pomocou špeciálnych spôn mdm. Tieto spony umožňujú montáž úžľobia bez jeho dierovania.

Dříve tvarované a příříznuté střešní úžľabí připevníme k latám pomocí speciálních příchytek mdm. Tyto příchytky umožňují montáž úžlabí bez jeho perforace.



Strešné úžľabia mdm®NT sú zabezpečené ochrannou fóliou (po namontovaní úžľabia sa musí odstrániť).

Střešní úžlabí mdm®NT je chráněno ochrannou fólií (po namontování úžlabí se musí odstranit).