

Návod k montáži | installation instructions

Set SMART mdm® D

Set obsahuje | package contains:

- | | |
|--|------------|
| • Kominická lávka chimney sweep safety bench | 1 ks pcs |
| • Vzpěra bench grip support D | 2 ks pcs |
| • Kolébka bench grip | 2 ks pcs |
| • Upevňovací šrouby fixing screws | 8 ks pcs |



Práci začněte demontáží tašek v místě, kde bude umístěna střešní komunikace.

Begin work from removing the tiles where the roof bridge will be located.

Ke konstrukci střechy přišroubujte montážní lať (standardní lať v místě spodní podpěry vzpěry). Výška namontování latě závisí na modelu tašky.

Fix a wooden support batten (standard batten to the lower support rest). The height where the upper support batten goes depends on the roofing tile model used.

V taškách, které mají být položeny přímo na připevněnou vzpěru, vyřezejte zapadající zámky.

Tiles which are going to be positioned directly on the support need to have their colliding locks removed.

Dalším krokem je přišroubování jednodílné vzpěry (typ D) na lať (pomocí šestihranných šroubů). Profil horního úchytu jednodílné vzpěry (typ D) umožňuje přímou montáž na lať podepírající tašku.

The next step is to screw the one-piece D support to the batten (using the hexagonal screws). The upper side of the D support can be attached directly to the batten, which supports the tile.

Návod k montáži | installation instructions

Set SMART mdm[®] D



5 Po položení horní řady tašek utěsněte místa vyřezání zámků. Na vzpěru položte a vyrovnejte do roviny kolébku kominické lávky. Oba tyto díly sešroubujte pomocí přiložených šroubů.

After laying the upper row of tiles, the places where the locks have been cut out need to be sealed using e.g. a roofing sealant. Lay and level the roof bridge mounting on the support. Both these elements need to be screwed together using the screw set included.

6 Po připevnění druhé vzpěry s kolébkou (pomocí přiložených šroubů) přišroubujte kominickou lávku. Pak zkontrolujte správnost provedené montáže, zejména zkontrolujte pevnost všech mechanických spojů.

After fixing the second, neighbouring set consisting of a support and mounting – screw in the roof bridge using the screws included. Finally, inspect the work done. Check especially for stability of all the mechanical connections.

! Montáž kominického stupně mdm[®] provedte stejným způsobem. Kominický stupeň přišroubujte ke kolébce (nikoli ke vzpěře).

Installation of the roof step is to be done in the same way. mdm[®] roof steps are to be screwed directly to the support (unlike a roof bridge, which needs a mounting).

POZOR: Tento výrobek nesmí být použitý jako kotevní body pro osobní ochranné prostředky proti pádu | The devices should not be used as attachment points for protective personal equipment against falling or for fixing fixtures

Návod k montáži | installation instructions

Set SMART mdm[®] Nástěnný

SMART mdm[®] Wall mounted

Set obsahuje | package contains:

- Kominická lávka | chimney sweep safety bench
- Nástěnná konzola | wall bench grip
- Upevňovací šrouby | fixing screws

1 ks | pcs
2 ks | pcs
4 ks | pcs



1 Konzoly připevněte přímo na stěnu pomocí ocelových expanzních kotev KS 8x80. Pak k nim přišroubujte kominickou lávku. Posledním krokem je kontrola správnosti provedené montáže, zejména zkontrolujte pevnost všech mechanických spojů.

The wall mounted support is fixed directly to the wall using KS 8x80 steel expansion bolts. After fixing the second, neighbouring set consisting of a support and mounting – screw in the roof bridge using the screws included. Finally, inspect the work done. Check especially for stability of all the mechanical connections.

POZOR: Tento výrobek nesmí být použitý jako kotevní body pro osobní ochranné prostředky proti pádu | The devices should not be used as attachment points for protective personal equipment against falling or for fixing fixtures