

NÁVOD NA MONTÁŽ BALÍKA SMART MDM® „BD”

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO BALÍČEK SMART MDM® „BD”



Konzolu je treba uložiť na upevnenej plechovej strešnej krytine a priskrutkovať priamo k drevenej konštrukcii strechy. Všetky montážne otvory je treba utesniť strechárskym tmelom.

Vzpěru položíme na připevňenou plechovou střešní tašku a přišroubujeme ke dřevěné střešní konstrukci. Všechny montážní otvory utěsníme střešním těsnivem.



Na konzole je treba uložiť a nivelovať upevnenie kominárskej lávky. Oba prvky je treba priskrutkovať k sebe pomocou priložených skrutiek - 2 ks/konzolu).

Na vzpěry upevníme držáky kominické lávky, tak aby byly ve vodorovné poloze. Prvky sešroubujeme pomocí šroubů dodaných společně se sadou (2 ks/vzpěra).



Po upevnení druhej konzoly s upevnením (pomocou priložených skrutiek) je treba priskrutkovať kominársku lávku. Potom skontrolujte správnosť vykonanej montáže, najmä by sa mala skontrolovať stabilita všetkých mechanických spojov.

Po připevnění druhé vzpěry s držákem (pomocí dodaných šroubů) přišroubujeme kominickou lávku. Před ukončením montáže se přesvědčíme, že jsme všechny prvky připevnili správně a překontrolujeme pevnost mechanických spojení.



Montáž kominárskeho stupňa mdm®NT je treba vykonať analogickým spôsobom. Kominárske stupne priskrutkujeme priamo ku konzole (s vynechaním upevnenia kominárskej lávky).

Montáž kominického stupně mdm®NT provedeme stejným způsobem. Stupně přišroubujeme přímo na vzpěru -bez držáku kominické lávky.