

NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIAKA PLOTU „DB/DC“**MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ÚCHYT MŘÍŽE „DB/DC“**

Práce je treba začať od demontáže časti škridiel - ktoré sa vyskytujú v mieste plánovaného umiestnenia sady protisnehovej ochrany.

Práci začneme demontáží časti střešních tašek, které jsou na místě plánovaného umístění sady pro ochranu před sněhem.



Ku konštrukcii laty je treba priskrutkovať dodatočnú montážnu latu. Výška montáže laty závisí na modeli škridly.

Na střešní konstrukci našroubujeme dodatečnou montážní latu. Výška namontování lati závisí na modelu střešní tašky.



V škridlách, ktoré sa nachádzajú pod držiakom je treba vystrietať kolidujúcu časť horného zámku (týka sa keramických škridiel). V škridlách uložených priamo na upevněných držiakoch, je treba vystrietať kolidujúcu s držiakom časť spodného zámku (tvorí ho zámkový klíč, ktorý je vložený do spodnej časti držiaka).

V střešních taškách, které jsou pod úchytem vyřízneme část horního zámku (týká se keramických střešních tašek). V střešních taškách pokládaných přímo na upevněné úchyty vyřízneme část spodního zámku (týká se betonových a keramických střešních tašek).



Držiak DB/DC je treba priskrutkovať priamo k drevenej konštrukcii strechy - pomocou skrutiek Ø8 mm.

Úchyt DB/DC přišroubujeme přímo na dřevěnou střešní konstrukci - pomocí šroubů Ø8 mm.



Po upevnení požadovaného počtu držiakov DB/DC je treba namontovať protisnehový plot. Plot montujeme v držiaku držiakov pomocou spôn.

Po připevnění požadovaného počtu úchytů DB/DC namontujeme protisnehovou mříž. Mříž instalujeme v úchytu pomocí západek.

Posledná etapa je kontrola riadneho vykonania montáže, najmä stability všetkých mechanických spojov.

Před ukončením montáže se přesvědčíme, že jsme všechny prvky připevnili správně a překontrolujeme pevnost mechanických spojení.

Vzdialenosť držiakov závisí na zóne zaťaženia snehom (max. každých 40 cm. - v IV. a V. zóne a max. každých 60 cm. - v I., II., III. zóne). Množstvo držiakov je treba prispôsobiť vlastným potrebám (dĺžke odkvapu).

Vzdialosť úchytov závisí na zóne zatížení sněhem (maximálně každých 40 cm - v IV. a V. zóně a maximálně každých 60 cm - v I., II., III. zóně). Počet úchytů na přizpůsobit stavu a situaci (délce okapu).

NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIAKA ZÁBRANY „DB/DC“

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ÚCHYT KULATINY „DB/DC“



Montáž je rovnaká ako pri montáži držiaka plotu „DB/DC“.



Montáž je stejná jako montáž úchytu mříže „DB/BC“.

NÁVOD NA MONTÁŽ DVOJITÉHO ÚCHYTU BARIÉRY „DB/DC“

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO PODVOJNÝ ÚCHYT BARIÉRY „DB/DC“



Montáž je rovnaká ako pri montáži držiaka plotu „DB/DC“.



Montáž je stejná jako montáž úchytu mříže „DB/BC“.